

Sac à lien hydrosoluble



Les sacs à linge sont dotés d'une bande soluble spéciale intégrée, qui se dissout lors des cycles de lavage à partir de 45°.

Une fois la bande dissoute, le sac s'ouvre efficacement pour permettre un nettoyage complet de son contenu.

À la fin du cycle de lavage, **retirez simplement le sac** du linge. La bande soluble dans l'eau s'enlève et ne nuit pas à l'environnement. C'est un système simple, sûr et rapide.

La simplicité d'utilisation est ici primordiale : les utilisateurs insèrent simplement le linge sale dans le sac avant de le fermer avec le lien de fixation.

Ces sacs sont conçus pour libérer le linge, permettant ainsi d'exposer les textiles infestés à une température qui neutralise les punaises de lit et leurs œufs.

Bien recycler le sac dans une poubelle adéquate !

COULEUR

Sac vert

RÉFÉRENCE(S)

EQ-OEQ-01040

Carton de 200 sacs

ARMOSA SA

209-217 avenue de la République
Parc de la Croisée, B1/B2
93800 Épinay-Sur-Seine

T. 01.39.89.85.86

M. info-3d@armosa.eu W. www.armosa.eu
MAJEB0924

