

# MASQUE FFP2 AVEC LUNETTE INTÉGRÉE

## Présentation :

Lunettes-masque de sécurité avec support de filtre intégré.

Protection de type FFP2 rembourré (avec valve) et dotée d'un harnais réglable.

Protection ultraplate pouvant être portée sous la combinaison guêpes-frelons.

Le filtre du masque ne doit pas être utilisé en continu pendant plus de 8 heures et doit être éliminé après utilisation.

Utilisez le masque lorsque la concentration des contaminants ne présente pas de danger immédiat pour la vie ou la santé et uniquement en respectant les normes de santé et de sécurité.

Vérifiez que l'élément lunette/masque se place confortablement sur les yeux.

Pour nettoyer/désinfecter la visière, rincez dans une solution de 1% de détergent et séchez avec un chiffon doux.

N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.

## Méthode d'application :

- Tout d'abord, vérifiez que l'élément masque est en bon état de marche et qu'il est solidement positionné dans le support de filtre.
- Tirez sur la sangle élastique non fixée pour la faire passer par-dessus la tête et pour la positionner sur le cou.
- Placez le masque sur le visage, en vérifiant que l'élément masque recouvre le nez et la bouche et que la visière recouvre les yeux.
- Tirez les clips en plastique autour de l'arrière de la tête et fixez-les ensemble.
- Tendez les sangles élastiques en tirant sur les extrémités libres, à travers les clips en plastique, de manière à obtenir une fixation solide et étanche. Pour vérifier la mise en place, posez les deux mains sur l'élément masque et inspirez vigoureusement.

En cas de fuite d'air sur le bord, réajustez le masque en modifiant la position du masque et du bandeau serre-tête pour obtenir une étanchéité acceptable.

Si l'on ne peut pas obtenir une bonne étanchéité, NE PAS pénétrer dans la zone contaminée à traiter.



### NORMES :

EN166:2001 : Protection des yeux  
EN1827:1999 + A:2009 :  
Protection respiratoire

### RÉFÉRENCE(S)

**EQ-MPR-01047**  
Le masque + 3 filtres de  
rechange

ARMOSA SAS

209-217 Avenue de la République

Parc de la Croisée, B1/B2

93800 Épinay-Sur-Seine - France

T. 01 39 89 85 86

M. info-3d@armosa.eu W. www.armosa.eu  
MAJEB0224

